

ROUTE KS エアロパーツ 取付け説明書 —適応車種 HONDA S660 JW5—

この度は ROUTE-KS 製品をお買い上げ頂き有難う御座います。

- 事故防止の為、記載されている適応車種以外に取り付けをおこなわないでください。
- 本製品を塗装する際には必ず事前に製品チェックをおこなってください。塗装後の返品・クレームは一切お受けできません。
- 本製品の加工及び、他車種への取り付け・誤使用によるクレーム及び故障・事故損害については当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の車体への取り付けが不完全な場合、走行中に脱落してご自分の車ばかりでなくご自身もしくは他人に致命的な被害をもたらします。しっかりと取り付けください。
- 本製品は黒ゲルコート仕上げとなっているため、塗装して使用してください。
- 本商品を確実に取付けていただくために、技術のある専門店及び自動車修理工場等で取付けていただくようお願いします。

■フロントスポイラー取り付け手順■

- ・付属の取り付け部品に過不足がないか確認してください。



- ・塗装後にフロントスポイラーの写真の位置に付属のゴムを貼り付けます。左右両側とも貼り付けます。



・フロントバンパー下部、タイヤ前側にあるプッシュリベット左右 2 箇所を取り外します。



・商品に付属のステーを商品に付属のプッシュリベットを使用して取り付けます。

※ステー取り付けの際、バンパー裏側のインナーフェンダーもプッシュリベットと一緒に固定されるように注意して作業してください。プッシュリベット挿入時、インナーフェンダーが押されて一緒に固定されないことがあります。バンパーとステーのみで固定しますと、がたつきの原因となります。



・フロントスポイラーに貼り付けられている両面テープの剥離紙を少しだけめくり、フロントスポイラーを車体に取り付けます。



・残った両面テープの剥離紙を剥がします。

・取り付けたステーの角度を調整し、フロントスポイラーのねじ穴とステーのねじ穴の位置を合わせ、付属のボルトとワッシャを使用して固定します。



・フロントフィンの出具合を調整します。



・フィンの六角固定ねじを緩め、任意の位置で固定してください。左右計4か所あります。



以上で取り付けは完了です。最後に各部の締め忘れ等がないか増し締めを行い確認を行ってください。



販売元

〒513-0826 三重県鈴鹿市住吉3丁目29番17号

株式会社カワゲン・コーポレーション JAPAN

TEL: 059-392-6677 FAX: 059-392-9955

HP: <http://www.route-ks.com>