

ROUTE KS エアロパーツ 取付け説明書

—適応車種 HONDA S660 JW5—

この度は ROUTE-KS 製品をお買い上げ頂き有難う御座います。

- 事故防止の為、記載されている適応車種以外に取り付けをおこなわないでください。
- 本製品を塗装するには必ず事前に製品チェックをおこなってください。塗装後の返品・クレームは一切お受けできません。
- 本製品の加工及び、他車種への取り付け・誤使用によるクレーム及び故障・事故損害については当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の車体への取り付けが不完全な場合、走行中に脱落してご自分の車ばかりでなくご自身もしくは他人に致命的な被害をもたらします。しっかりと取り付けください。
- 本製品は黒ゲルコート仕上げとなっているため、塗装して使用してください。
- 本商品を確実に取付けていただくために、技術のある専門店及び自動車修理工場等で取付けていただくようお願いします。

■サイドステップ取り付け手順■

・付属の取り付け部品に過不足がないか確認してください。



・塗装後にサイドステップの写真の位置(リアフェンダ側)に付属のゴムを貼り付けます。



・車両フロント側、サイドシル下部にある純正ボルトを外し、商品に付属の「F」と刻印のあるステーを外したボルトを使用し固定します。



・車両リア側、サイドシル下部にある純正ボルトを外し、商品に付属の「R」と刻印のあるステーを外したボルトを使用し固定します。



・サイドステップ本体にフィンを取り付けます。
・商品に付属の六角ねじと、サイドステップ本体に設けられているポップナットを使用し固定します。





・サイドステップを車体に仮組みし、両面テープで車体に貼り付け、付属のボルトで先の手順で取り付けたステーに固定します。



・フィンの出具合を調整します。任意の位置に調整し六角ねじを締め付け固定します。



以上で取り付けは完了です。最後に各部の締め忘れ等がないか増し締めを行い確認を行ってください。



販売元

〒513-0826 三重県鈴鹿市住吉3丁目29番17号

株式会社カワゲン・コーポレーション JAPAN

TEL: 059-392-6677 FAX: 059-392-9955

HP: <http://www.route-ks.com>